

1. 安裝

使用藍芽 dongle 之前，請先安裝驅動程式

- 1) 請將驅動程式光碟片放入光碟機裡，Autorun 會自動啟動安裝程式，請選擇您需要的語言。如果安裝程式沒出現，請執行光碟片根目錄下的「setup.exe」。
- 2) 安裝程式會開始準備安裝，請依照螢幕指示完成安裝程序。
- 3) 安裝完畢後，請重新啟動系統使驅動程式生效。

2. 啟動 IVT BlueSoleil 軟體



1. 請在桌面上的「BlueSoleil」圖示上點兩下以啟動連線軟體，或點選「開始」→「程式集」→「IVT BlueSoleil」→「BlueSoleil」。
2. 請在視窗中的紅球上點一下，程式即會開始搜尋遠端裝置。



3. 關於連線軟體的詳細操作步驟，請參閱 BlueSoleil 線上說明。您可以從功能表上點選「說明」→「內容和索引」或按下 F1 鍵來開啟線上說明視窗。

3. 連結裝置

發現遠端裝置

要設定藍芽連線必須先發現遠端裝置。BlueSoleil 有三種發現遠端裝置的方式。

查詢裝置

1. 按一下主視窗中的紅球開始查詢。
2. 電波範圍內的藍芽裝置會出現在中央紅球的四周。
3. 等幾秒鐘取得所有裝置的名稱。

連線和中斷連線

連線

1. 選擇遠端裝置後按兩下，瀏覽其服務。
如果任一方的安全性層級設的較高且不是已配對的裝置，可能會要求您輸入藍芽密碼。
瀏覽完服務後，遠端裝置支援的服務會以主視窗最上方的服務按鍵的顏色變更而反白。
2. 按下其中一個服務按鍵以進行連線。
設定完連線後，遠端裝置和服務按鍵會變為綠色。

附註： 使用者可以在遠端裝置圖示或服務圖示上按下滑鼠右鍵，彈出操作功能表已進行連線。

中斷連線

- 方法 1：選擇遠端裝置，在服務圖示上按下滑鼠右鍵。在蹦現功能表中選擇「中斷連線」。
- 方法 2：在裝置圖示上按下滑鼠右鍵。在蹦現功能表中選擇「中斷連線」|（您要中斷的連線）。
- 方法 3：對於 FTP 和同步的連線，關閉操作視窗連線就會被中斷。
- 方法 4：直接從遠端裝置中斷。
- 方法 5：如果本地端藍芽裝置被移除或遠端裝置的電源關閉，所有連線都會被中斷。如果將遠端裝置移出電波範圍以外，所有與遠端裝置的連線都會中斷連線1 分鐘。

配對 / 取消配對裝置

當一個遠端裝置以交換密碼的方式與您的電腦配對，未來您的電腦與此裝置的連線將不再需要密碼。

與其他裝置配對的方式

- **自動**

如果連線需要密碼，在第一次成功交換密碼並連線後裝置會自動被配對。當裝置與您的電腦配對成功後，主視窗中的遠端裝置圖示旁會出現一個紅勾。

- **手動**

在主視窗中，在裝置圖示上按下滑鼠右鍵並在蹦現功能表中選擇「配對裝置」。在「輸入藍芽密碼」對話框中，輸入與您在遠端裝置上輸入的相同密碼。當裝置與您的電腦配對成功後，遠端裝置圖示旁會出現一個紅勾。

與其他裝置取消配對的方式

- **手動**

在主視窗中，在裝置圖示上按下滑鼠右鍵並在蹦現功能表中選擇「取消配對裝置」。遠端裝置圖示旁的紅勾會消失。

AV 耳機

AV 耳機設定檔可讓使用者以藍芽耳機收聽電腦中播放的高音質立體聲音樂。

一般用途

- 以藍芽耳機收聽音樂。

步驟：

1. 連接 AV 耳機。
2. 請在耳機圖示上點兩下，以啟動連線，再以電腦上的媒體播放軟體播放音樂。音樂會以無線方式傳輸到耳機。

檔案傳輸

「檔案傳輸設定檔」(FTP) 可讓使用者在具有藍芽功能的筆記型電腦、桌上型電腦、PDA 和行動電話等裝置之間傳輸檔案和/或資料夾。

一般用途

- 連線到具有藍芽行動電話並在不同電話間等傳輸檔案和/或資料夾。
- 與其他具有藍芽功能的裝置共用電腦上的資料夾。
- 在其他具有藍芽功能的裝置上存取其共用的資料夾。

連接手機

步驟：

1. 連線到手機的 FTP 服務。
2. 手機的資料夾會出現在視窗中。使用者可以複製/貼上/刪除檔案或資料夾。

與其他具有藍芽功能的裝置共用電腦上的資料夾

步驟：

1. 選擇您要用來進行檔案共用的資料夾並定義使用者權限。按下「我的服務」(My Services) | 內容(Properties)，再按下「檔案傳輸」(File Transfer)標籤。

Share this folder (共用此資料夾)：瀏覽選擇您要共用的資料夾。

Share Permissions (允許共用)：選擇「可讀寫」(Read and Write)允許其他人可在此資料夾中複製、貼上或刪除檔案/資料夾。選擇「唯讀」(Read Only)，讓其他人只能在此資料夾中瀏覽並複製檔案/資料夾

2. 啟動BlueSoleil 中的 FTP 服務。請勿在BlueSoleil 中啟動連線。
3. 從遠端裝置瀏覽您的電腦。操作方式請參考遠端裝置的使用說明文件。當遠端裝置嘗試連接您的電腦時，您會看到「藍芽服務授權」畫面出現，請按下「是」。
4. 連線成功後，視您在遠端資料夾中被允許的權限，您可在您的電腦上瀏覽、複製、張貼及/或刪除遠端裝置上的檔案。操作方式請參考遠端裝置的使用說明文件。

在其他具有藍芽功能的裝置上存取其共用的資料夾

1. 在遠端裝置上指定要共用的資料夾/檔案後啟用遠端裝置上的檔案共用。操作方式請參考遠端裝置的使用說明文件。

附註：如果您沒有啟用遠端裝置上的檔案共用功能，BlueSoleil 將無法發現裝置的檔案共用服務。

2. 在 BlueSoleil 中啟動 FTP 服務並啟動連線。
3. 此時會出現「遠端共用資料夾」畫面，顯示遠端裝置上共用的檔案/資料夾。視您的資料夾權限而定，使用此畫面瀏覽、複製、貼上及/或刪除檔案。

頭戴式耳機

頭戴式耳機設定檔可讓使用者將藍芽頭戴式耳機當做無線耳機或麥克風使用。

一般用途

- 將頭戴式耳機做為聲音輸入/輸出使用。

將頭戴式耳機做為聲音輸入/輸出裝置

步驟：

1. 連接具有藍芽功能的頭戴式耳機。
2. 播放電腦上的音樂或使用網路會議工具交談。您也可以按下您頭戴式耳機上的多功能按鍵在電腦和頭戴式耳機間傳送聲音。

附註：對大部份具有藍芽功能的頭戴式耳機而言，在您首次連線成功後，只要按下頭戴式耳機上的多功能按鍵即可快速重新連接BlueSoleil。